FiberHome SR1041F z TR-069 instrukcja

Aby używać funkcji TR-069 w urządzeniu FiberHome SR1041F, należy posiadać w sieci serwer DHCP, ze skonfigurowaną opcją 43.

Podany zostanie przykład na podstawie serwera DHCP w urządzeniach Mikrotik oraz ISC DHCP na Linuxie.

Dodatkowo koniecznym jest posiadanie oprogramowania ACS (w naszym wypadku GenieACS), aby sterować ustawieniami routera.

Konfiguracja opcji 43 na serwerze DHCP w urządzeniach Mikrotik

1. Logujemy się na urządzenie przez Winboxa i otweramy menu IP → DHCP Server.

2. Przechodzimy do zakładki Options i klikamy w plus aby dodać nowy wpis.

3. Nadajemy nazwę: TR-069, Code: 43

W sekcji Value trzeba będzie przekonwertować url od ACS na format szesnastkowy. Można użyć dowolnego darmowego konwertera ASCII na HEX, ja używam konwertera na stronie <u>RapidTables</u>.

W tym przykładzie url serwera ACS to http://10.10.10.64:7547, po

przekonwertowaniu dostajemy ciąg znaków:

687474703A2F2F31302E31302E31302E36343A37353437

Value w przypadku Mikrotika należy poprzedzić wpisem "0x", następnie dodać "01", po czym podajemy długość adresu w formacie hex – w naszym przykładzie długość wynosi 24 co w zapisie hex daje "17".

Kompletny wpis sekcji Value w naszym przykładzie będzie wyglądać następująco: 0x0117687474703A2F2F31302E31302E31302E36343A37353437

Name: TR-069 Oł Code: 43 Canu Value: 0x0117687474703A2F2F31302E31302E36343A37353437 Approx	(
Code: 43 Value: 0x0117687474703A2F2F31302E31302E31302E36343A37353437 App	
Value: 0x0117687474703A2F2F31302E31302E31302E36343A37353437	cel
- Ferre	ly 🛛
Raw Value: 0117687474703a2/2/31302e31302e36343a37353437	у
Remo	ove

4. Potwierdzamy i przechodzimy do zakładki Option Sets i klikamy w plus aby dodać nowy wpis.

5. Nadajemy nazwę ACS, a z Options wybieramy wcześniej przez nas utworzony TR-069 i potwierdzamy.

6. Przechodzimy do zakładki DHCP i dwukrotnie klikamy na nasz serwer DHCP z listy, aby edytować jego ustawienia.

7. W zakładce General, w opcji DHCP Option Set wybieramy wcześniej utworzony wpis ACS i potwierdzamy.

HCP Sen	ver <dhcp< th=""><th>1></th><th></th><th></th></dhcp<>	1>		
General	Queues	Script		OK
	Name:	dhcp1		Cancel
	nterface:	bridge 1	₹	Apply
	Relay:		•	Disable
Lea	ase Time:	00:10:00		Comment
Bootp Lea	ase Time:	forever	₹	Comment
Addr	ess Pool:	dhcp	₹	Сору
DHCP Op	otion Set:	ACS Ŧ	•	Remove
Server	Address:		•	
Delay T	hreshold:		•	
Auth	noritative:	after 2s delay	₹	
Bootp	Support:	static	₹	
Client M	IAC Limit:		-	
Use	RADIUS:	no	₹	
		Always Broadcast		
		Add ARP For Leases		
		✓ Use Framed As Classless		
		Conflict Detection		
nabled				

8. Gotowe – podłączamy port WAN naszego routera do sieci. Po otrzymaniu adresu router powinien pojawić się na liście urządzeń w naszym serwerze ACS.

Benedes	Overview	Devices	Faults	Admin		
Listing devices Filter						
☐ Serial number ≟ Produ	uct class 😑 🛛 Software v	rersion $=$ IP $=$	SSID 😑	Last inform 😑	Tags	
BAA5D70D51EEEF580 SR10	41F RP0100	10.10.10.9	3 FH-F580 🖉	13.03.2025, 15:26:14 🗶 C	Iline now	Show
1/1 More Download						
Reboot Reset Delete Tag U	ntag					

Konfiguracja opcji 43 na serwerze ISC DHCP w systemach Linux

Zakładamy, że usługa isc-dhcp-server jest już zainstalowana i uruchomiona.

1. Edytujemy plik /etc/dhcp/dhcpd.conf i dodajemy wpisy:

```
option space tr069;
option tr069.acs-enable code 1 = text;
option tr069.acs-server-url code 2 = text;
option tr069.acs-login code 3 = text;
option tr069.acs-password code 4 = text;
option tr069.acs-periodicinforminterval code 5 = text;
option space tr069;
option tr069.acs-enable code 1 = text;
option tr069.acs-server-url code 2 = text;
option tr069.acs-login code 3 = text;
option tr069.acs-password code 4 = text;
option tr069.acs-password code 4 = text;
option tr069.acs-periodicinforminterval code 5 = text;
```

2. Dodajemy wpis który będzie obsługiwać option 43 dla FiberHome SR1041F. Umieszczamy go wewnątrz wpisu "subnet".

```
class "Fiberhome_SR1041F" {
    match if substring(hardware,1,3)=70:D5:1E;
    append dhcp-parameter-request-list 43;
    vendor-option-space tr069;
    option vendor-encapsulated-options
    option tr069.acs-login "admin";
    option tr069.acs-password "admin123";
    option tr069.acs-enable "1";
    option tr069.acs-server-url " http://10.10.10.64:7547";
}
```



Wpis "match if" będzie wysyłał opcję 43 tylko jeśli zgadza się początek adresacji MAC. Ten wpis nie jest wymagany i na potrzeby testu możemy go nie dodawać. Wpisy [option tr069.acs-login "admin";]

oraz [option tr069.acs-password "admin123";] są potrzebne tylko jeśli nasz ACS wymaga podania przez urządzenie użytkownika i hasła aby się autoryzować.

3. Zapisujemy i restartujemy usługę isc-dhcp-server.

4. Gotowe – podłączamy port WAN naszego routera do sieci. Po otrzymaniu adresu router powinien pojawić się na liście urządzeń w naszym serwerze ACS.



Zarządzanie routerem z poziomu GenieACS

1. W zakładce Devices klikamy w przycisk "Show" w linijce z urządzeniem, które chcemy konfigurować. Powinniśmy widzieć mniej więcej takie menu:



2. Przeglądanie szczegółowych danych urządzenia.

Wszystkie szczegółowe dane dostępne są w sekcji "All parameters". Załóżmy, że chcemy sprawdzić parametry jednego z urządzeń podłączonych po WiFi:

- w "Search parameters" wpisujemy LANDevice.1

- klikamy przycisk pobrania parametrów/odświeżenia po prawej stronie (C) dla "InternetGatewayDevice.LANDevice.1". Akcja ta doda się do kolejki, następnie na górze klikamy przycisk "Commit" i czekamy chwilę. Operacja ta powinna pobrać wszystkie dane z tej sekcji. Czasami gdy sekcja jest bardzo duża możemy otrzymać błąd z powodu długiego czasu pobierania danych. W takiej sytuacji należy poczekać chwilę i odświeżyć zapytanie lub wysłać zapytanie do pobrania danych mniejszej części tej sekcji.

- po pobraniu danych możemy posprawdzać poszczególne parametry. W naszym przypadku urządzenie WiFi podłączyło się jako Host nr 2.

Wpis "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.RSSI" określa wartość mocy sygnału z jaką urządzenie WiFi podłączyło się do routera. Jest to tylko jeden z wielu parametrów, które możemy przeglądać z listy.

LANDevice.1	Down
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.NegoRxRate	6000 & C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.NegoTxRate	433000 🖉 🔿
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.OS	0 ℓ ℂ
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.OnlineTime	707 🔿
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.ParentMACAddress	70:D5:1E:EE:F5:81 C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.Port	520
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.RSSI	-67 🖉 🤇
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.RxBytes	253905 🖉 🤇
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.2.StorageAccess	true 🖉 C
Reboot Reset Push file Delete	

Zmiana parametrów. Dla przykładu zmienimy ustawienia WiFi (nazwa sieci i hasło).

All parameters	
NLAN	Download
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration	e C 🗅
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1	
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.AssociatedDevice	e 🗄 C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.AuthenticationS	erviceMode blank & C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.AutoChannelEnab	le true ∠ C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.AutoRateFallBac	kEnabled false ∠ C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.BSSID	70:D6:1E:EE:F5:81 C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.BasicAuthentica	tionMode blank & C
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.BasicDataTransm	iitRates 11M ℓ C ∨
Reboot Reset Push file Delete	

- w "Search parameters" wpisujemy "WLAN"

- Klikamy 😋 aby pobrać dane z sekcji:

"InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration" i zatwierdzamy. - możemy wyszukać na liście SSID oraz KeyPassphrase i zmienić im wartości, a następnie zatwierdzić zmiany. Gotowe.

W podobny sposób można zmieniać niemal wszystkie parametry pracy urządzenia.